



POSTŮP PŘI MONTÁŽI TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NA VOZIDLO

Pozor montáž tažného zařízení nelze provádět na zkorodovanou karoserii vozidla!

1. Odšroubujeme dvě matice M 8, které upevňují držák nárazníku.
2. Podvílékneme přední držák tažného zařízení 2. pod dno zavazadlového prostoru a nasuneme zadní držáky 3 na šrouby, které jsou součástí vozidla. Tyto držáky lehce přitáhneme dvěma maticemi M 8 přes pružné podložky.
3. Přitiskneme držák 2 a vyvrtáme do dna zavazadlového prostoru vrtákem o průměru 8,5 mm otvory označené A a B.
4. Mezi dno a držák 2 zasuneme z levé strany desku 4. Dvěma šrouby M 8 upevníme v otvorech A a B tažné zařízení. Nesymetricky vrtanou desku 4 je nutno orientovat tak, že větší rozteč dvojice otvorů je vlevo a souvislá řada čtyř otvorů je vpředu (viz obrázek).
5. Vyvrtáme zbývajících šest otvorů vrtákem o průměru 8,5 mm. Odmontujeme dva přídržné šrouby, přiložíme zevnitř zavazadlového prostoru desku 5 a našroubujeme všech osm šroubů M 8 /šrouby zevnitř, pružné podložky a matice vně/.
6. Všechny spoje řádně dotáhneme.

TECHNICKÉ PARAMETRY TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

SPORT JACHT TŽ - 12

Hlavní rozměry

délka	438	mm
šířka	388	mm
výška	225	mm
hmotnost	6,70	kg

Střed kulového čepu

nad vozovkou: H	mm
od karoserie: V	mm

Svislý tlak na kul. čep max. N 500

