



CORTINA 1200/1300

MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1) ODŠROUBUJEME ZADNÍ NÁRAZNÍK VČETNĚ JEHO DRŽÁKŮ - KAŽDÝ JE UPEVNĚN DVEĚMA ŠROUBY KE KAROSERII.
- 2) POD DRŽÁKY NÁRAZNÍKU NASUNEME PATKY RAMEN 7 TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ. NÁSTAVEC TÁHLA 5 VYPODLOŽÍME TAK, ABY SE PATKY TÁHLA 8 OPIRALY O DNO PODLAHY VOZIDLA.
- 3) TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ CELÉHO NÁRAZNÍKU UPEVNÍME KE KAROSERII PŘES DRŽÁKY NÁRAZNÍKU PŮVODNÍM SPOJOVACÍM MATERIÁLEM.
- 4) PŘES OTVORY PŘITISKNUTÍM PATEK TÁHLA 8 VYVRTÁME DO PODLAHY OTVORY Ø-PRŮMĚRU 8,5 mm.
- 5) ZE VNITŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU VLOŽÍME PŘÍLOŽKY 10 A POMOCÍ ČTYŘ ŠROUBŮ M 8 TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ UPEVNÍME (ŠROUBY 18 ZE VNITŘÍ, PRUŽNÉ PODLOŽKY 20 A MATICE 19 VNĚ).
- 6) DOTÁHNĚME SPOJE NÁRAZNÍKU A POTOM I ŠROUBY PATEK TÁHLA.

TECHNICKÉ PARAMETRY TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

SPORT JACHT TZ-27 A, B

Hlavní rozměry

délka	940 mm
šířka	1072 mm
výška	230 mm
hmotnost	kg

Střed kulového čepu

nad vozovkou: H	mm
od karoserie: V	mm

Svislý tlak na kul. čep max. N 500

