



# Montážní návod

(Dodatek originální dokumentace)



Maximální hmotnost přívěsu : 1600 kg  
Svislé zatížení na kulový čep : 75 kg  
D-hodnota :

**BRINK - Tažné zařízení s odnímatelným kulovým čepem**

**typ 2012**

**K použití pro MITSUBISHI Galant SDN/HB; 1988→**

## MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Odmontujte všechny pomocné díly z tažného zařízení a uvolněte poslední zavěšení výfuku z nosníku vozidla.
2. Přiložte příčník A body B k odpovídajícím otvorům pro kabely v nosníku vozidla a připevněte čtyřmi šrouby M10x1,25x35 včetně podložek a pružných podložek. Šrouby utáhněte rukou.
3. Kulový čep přimontujte k příčníku v bodech D dvěma šrouby M12x90 včetně pružných podložek. Tažné zařízení připevněte v bodě F k tažnému oku jedním šroubem M12x60 včetně příložky G, dvou podložek, pružných podložek a matky. Šrouby v bodech B utáhněte utahovací silou maximálně 22 Nm. Všechny ostatní šrouby utáhněte v souladu s tabulkou. Snižte poslední závěs výfuku vložením podložky K. Kulový čep připevněte k tažnému zařízení **jedním** šroubem M12x65/21,2 a **jedním** šroubem M12x70/26,2 včetně držáku zásuvky, podložek a samojistících matek.

## POKYNY PRO UŽIVATELE:

- V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikorozi nátěry.
- Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.
- Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.
- Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.
- Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.
- Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.
- Odstraňte plastové ucpávky z přivařených matek.
- Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.
- Odbornou montáž zajišťuje firma DPZ Šaloun, Bartoňova ul., 156 42 Praha 5, tel.: 02/90020626 a další smluvní servis dovozce.
- **Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.**

| Útahovací momenty (8.8) |                   |                       |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
|                         | s normální matkou | se samojistící matkou |
| M6                      | 9,5 Nm            | 10,5 Nm               |
| M8                      | 23 Nm             | 25 Nm                 |
| M10                     | 46 Nm             | 51 Nm                 |
| M12                     | 79 Nm             | 87 Nm                 |
| M14                     | 125 Nm            | 138 Nm                |
| M16                     | 195 Nm            | 215 Nm                |

**Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, číslo Osvědčení 1512.**