

Typ : **422700**
k použití pro : **SEAT Altea;**
2004→

Maximální hmotnost přívěsu : 1400 kg
Svislé zatížení na kulový čep : 75 kg
D-hodnota : 8,2 kN

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Demontujte zadní světla.
2. Demontujte nárazník včetně ocelových držáků. Držáky již nebudou potřeba. Šrouby opět připevněte.
3. Z vnější strany nárazníku přiložte šablonu a vyřízněte daný díl.
4. Tažné zařízení připevněte do nosníků.
5. Připevněte držák kulového čepu.
6. Všechny šrouby a matky utáhněte dle tabulky utahovacích momentů.
7. Pro utěsnění vložte do nosníků pěnové díly dle obr. 1.
8. Připevněte nárazník.
9. V případě, že není na vozidle připevněn kulový čep, připevněte krytku.
10. Připevněte zadní světla.

Při montáži nahlédněte do originální dokumentace.

Pro montáž a demontáž odnímatelného kulového čepu použijte přiložený návod.

POKYNY PRO UŽIVATELE:

- V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikoroziční nátěry.
- Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.
- Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.
- Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.
- Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.
- Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.
- Odstraňte plastové ucpávky z přivařených matek.
- Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.
- Odbornou montáž zajišťují pověřené servisy dovozce Elsa import s.r.o. po celé České republice.
- Dodržujte předepsané utahovací momenty!
- **Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule ISO bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.**
- Veškeré informace najdete na <http://www.brink.cz>

Utahovací momenty: (8.8)		
	-s normálními matkami	-se samojisticími matkami
M10	71 Nm	60 Nm

Výrobek je shodný s typem schváleným MDaS ČR, číslo Osvědčení 1512.