

Maximální hmotnost přívěsu	: 2800 kg
Svislé zatížení na kulový čep	: 112 kg
D-hodnota	: 15,33 kN

BRINK - Tažné zařízení s odnímatelným kulovým čepem, typ 349500

použití pro **Ford Transit Van; 2000**→

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Odstraňte na zadní straně čtyři šrouby držáku nárazníku. U modelů s pohonem na zadní kola odstraňte rezervní kolo. Proveďte příložky A skrz existující otvory do otvorů B v příčniku.
2. Připevněte tažné zařízení mezi dlouhé nosníky podvozku (otvory C a D korespondují s existujícími otvory v podvozku) a upevněte v otvorech D dva šrouby M12x100 včetně výplně E a pružných podložek. Upevněte v otvorech C čtyři šrouby M12x100 včetně pružných podložek a matek M12.
3. Upevněte v otvorech B dva šrouby M10x30 včetně pružných podložek a plochých podložek. Přiložte přírubový čep se dvěma otvory a upevněte pomocí dvou šroubů M16x50 včetně pružných podložek a matek v otvorech F. Utáhněte všechny spoje dle tabulky utahovacích momentů. Připevněte opět rezervní kolo. Přírubový čep se dvěma otvory namontujte dle typu vozu buď na otvory F (pohon na přední kola) nebo na otvory G (náhon na zadní kola).

POKYNY PRO UŽIVATELE:

- V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikorozní nátěry.
- Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.
- Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.
- Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.
- Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.
- Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.
- Odstraňte plastické ucpávky z přivařených matek.
- Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.
- Odbornou montáž zajišťuje firma DPZ Šaloun, Bartoňova ul., 156 42 Praha 5, tel.: 02/90020626 a další smluvní servisní dovozce.
- **Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule ISO bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.**

Utahovací momenty (8.8):	
-s normálními matkami	-se samojistícími matkami
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M16	195 Nm

Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, číslo Osvědčení 1512.